



POWER-BIKE

EINDELOOS FIETSEN!



Power-Bike display Excellent V1.2

Om uw display te kunnen instellen heeft u het volgende paswoord nodig **7624**

Zet uw display aan met de middelste toets houdt nu de onderste en middelste toets tegelijk ingedrukt, nu kunt u het paswoord met de bovenste en onderste toets instellen bevestig dit iedere keer met de middelste toets.

De standaard Power-Bike instellingen staan in het **vet** achter de settings

0: Wielmaat **(700C)**

1: 0= Km/h – 1= Mp/h **(0)**

2: Display verlichting helderheid **(1)**

3: display automatische uit in minuten **(5)**

4: Stand waar het display in moet worden opgestart **(1)**

5: type ondersteuning: 0= snelheid per stand, 1= automatische meer vermogen bij heuvel op , 2= krachtsensor imitatie , 3= niet in gebruik **(2)**

6: Model Trap sensor: 0= V10 Rechts 1= V10 Links 2= BSA Links **(1)**

Dagteller resetten:

Houdt de bovenste en onderste toets tegelijk ingedrukt.

Loopfunctie 6kmh:

Houdt de onderste knop ingedrukt.

Verlichting:

Werkt op sensor bij schemer/donker zal de verlichting zelf inschakelen.

Storing codes:

1: Stroom storing

2: Gashendel storing

3: Motor fase storing

4: Motor hall storing

5: Remsensor storing

6: Trapsensor storing

7: Voltage batterij te hoog

8: communicatie storing display - controller