

*Van Beijck "LYRA"**Van Beijck "DEWI"*

## Handleiding Van Beijck Displays

### Ondersteuning bedienen:

Gebruik de **+** of de **-** toetsen voor de gewenste ondersteuningsniveau.

### Informatie:

Door de blauwe toets eenmaal in te drukken kunt u verschillende informatie zien als: ODO, TIME, TRIP, Voltage, Ampère en wattage verbruik .

### Dagteller resetten:

Houdt de bovenste en onderste toets tegelijk ingedrukt.

### Loopfunctie 6kmh:

Houdt de onderste toets ingedrukt.

### Verlichting:

Werkt op sensor bij schemer/donker zal de verlichting zich zelf inschakelen, handmatig in-uit schakelen houdt de bovenste toets ingedrukt

### Storing codes:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1: Stroom storing           | 2: Gashendel storing                         |
| 3: Motor fase storing       | 4: Motor hall storing                        |
| 5: Remsensor storing        | 6: Trap sensor storing                       |
| 7: Voltage batterij te hoog | 8: Communicatie storing display - controller |